




# cebek<sup>®</sup>

## AUDIBLE WATER LEAKS ÉVACUATION DES EAUX SIFFLET AVISADOR ACUSTICO DE ESCAPE DE AGUA I-62



### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage .....	9 to 12V. D.C.
Minimum consumption .....	0.2 mA.
Maximum consumption .....	25mA.
Allowable Fluids .....	Water
Reverse polarity protection .....	Yes.
Measures. ....	65x45x15mm

Automatic detection of leakage of water, activating the buzzer each time the probe circuit water is detected.  
Allows the inverse function.

Incorporates detection probe, status LED, and terminals.

**POWER :** From 9-12 VDC. We recommend Cebek FE-2/FE-103 supply that adapts to the needs of the circuit. Install a fuse and a switch to the protection and safety, as reflected in the CE standard. A positive and negative power to the input terminal.

**INSTALLATION:** Install in a plastic box, and that is not near water or moisture. Perform piping parallel cable probe. If the cable is more than 5 meters use shielded cable, connect the braid to the negative terminal.

**OPERATION:** In two ways, by shooting the buzzer and light to detect water, or to fail to detect shot.

To choose one of the two functions will need to place the jumper JP, as desired. (Figure 1). If you place the JP jumper JP1 position, release while the probe detects water. If instead, place the jumper JP2 JP position, is triggered whenever the sensor detects water. According to the different types of water, it may be necessary to adjust the sensitivity of the circuit. This operation acting on the potentiometer.

Détection automatique des fuites d'eau, l'activation de l'avertisseur sonore chaque fois que l'eau du circuit de la sonde est détectée.  
Permet la fonction inverse.

Intègre sonde de détection, LED d'état, et les terminaux.

**ALIMENTATION:** De 9-12 VDC. Nous recommandons Cebek FE-2/FE-103 offre qui s'adapte aux besoins du circuit. Installez un fusible et un interrupteur pour la protection et la sécurité, comme en témoigne la norme CE. Une alimentation positive et négative à la borne d'entrée.

**INSTALLATION:** Installation dans une boîte en plastique, et ce n'est pas près de l'eau ou de l'humidité. Effectuer tuyauterie sonde câble parallèle. Si le câble est plus de 5 mètres de câble blindé, connecter la tresse à la borne négative.

**FONCTIONNEMENT:** De deux façons, en tirant la sonnette et la lumière pour détecter l'eau, ou de ne pas détecter abattu.

Pour choisir l'une des deux fonctions devra placer le cavalier JP, comme vous le souhaitez. (Figure 1). Si vous placez la position cavalier JP1 JP, libération alors que la sonde détecte de l'eau. Si, au contraire, placez la position JP cavalier JP2, est déclenché chaque fois que le capteur détecte de l'eau. Selon les différents types d'eau, il peut être nécessaire d'ajuster la sensibilité du circuit. Ce couple d'actionnement agissant sur le potentiomètre.

Detector automático de escapes de agua, activando el zumbador cada vez que la sonda del circuito se detecta agua.

Permite realizar la función inversa.

Incorpora sonda de detección, led de estado, y bornes de conexión.

**ALIMENTACION :** De 9 a 12 VCC. Les recomendamos fuente de alimentación Cebek FE-2/FE-103, que se adapta a las necesidades del circuito. Instale un fusible y un interruptor para la protección y seguridad, tal y como refleja la norma CE.


Una el positivo y negativo de la alimentación a la entrada correspondiente del borne.

**INSTALACION :** Haga la instalación en una caja de plástico, y que no este cerca de agua o humedades . Realice el conexionado de la sonda mediante cable paralelo. Si el cables es de más de 5 metro utilice cable apantallado, conectando la malla al negativo del borne.


**FUNCIONAMIENTO :** De dos maneras distintas, por disparo del avisador acústico y luminoso al detectar agua, o por disparo al dejar de detectarla.

Para escoger una de las dos funciones tendrá que colocar el jumper JP, según prefiera. (figura 1). Si sitúa el jumper JP en la posición JP1, se disparará mientras la sonda no detecte agua. Si en cambio, sitúa el jumper JP en la posición JP2, se disparará siempre que la sonda detecte agua. Según los distintos tipos de agua, podría ser necesario un ajuste de la sensibilidad del circuito. Par realizar esta operación actúe sobre el potenciómetro .

Fig. 1 according to location and function of jempier "JP"



### GENERAL WIRING MAP



Cebek<sup>®</sup> is a registered trademark of the Fadisel group